

## FERROLAC MATE ANTIOXIDANTE

Esmalte altos sólidos sintético de poliuretano, mate

Código: 6007

Ed.23-01

### Descripción

Esmalte altos sólidos sintético de poliuretano mate, de alta tixotropía y muy buena blancura que posee un alto poder cubriente y buena dureza.

Es un producto en base disolvente de alta brochabilidad y elevadas propiedades de nivelación.

### Propiedades

- Excelente brochabilidad y nivelación
- Alto poder cubriente
- Buen rendimiento
- No descuelga
- Alta solidez y resistencia al exterior
- Buena adherencia
- Alta flexibilidad y dureza

### Superficies de aplicación

Especialmente indicado como capa de acabado en superficies interiores o exteriores de acero, madera, acero galvanizado, yeso, etc. en puertas, vallas, marcos, ventanas, barandillas, rejas, etc.

### Características técnicas

<b>Color:</b>	Blanco, negro. Amplia gama de colores con su base Incolora en Sistema Tintométrico
<b>Aspecto:</b>	Mate
<b>Densidad:</b>	1,320 +/- 0,020 Kilos / litro
<b>Sólidos en volumen:</b>	80 +/- 2%
<b>Dilución:</b>	Producto listo al uso. En caso de dilución: 0 – 6% en Disolvente para Sintéticos
<b>Aplicación:</b>	Sintéticos
<b>Secado</b>	Brocha, rodillo, pistola airless Secado al tacto: 2-3 horas a 20° C y 60% humedad relativa Tiempo de lijado: 24 horas a 20° C
<b>Repintado:</b>	Mínimo: 12 horas a 20° C. Máximo: no tiene
<b>Rendimiento teórico:</b>	10-12 m <sup>2</sup> / litro

**Condiciones de aplicación:** Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

## Modo de empleo

### ACERO:

El soporte debe estar limpio y seco, exento de grasas, aceites, óxido, etc. Eliminar mediante procedimientos manuales o mecánicos.

Sellado: Aplicar una o dos capas a brocha de FERRO-UNI o IMPRIMACION SINTETICA ANTIOXIDANTE. Dejar secar 24 horas a 20° C entre capas.

Acabado: Aplicar dos capas a brocha de "FERROLAC MATE". Dejar secar 24 horas a 20° C entre capas.

### MADERA:

Eliminar aceite, grasa y suciedad con detergente neutro o con amoníaco diluido un 15% con agua. Lavar con agua abundante y dejar secar.

Eliminar la pintura envejecida o en mal estado mediante procedimientos mecánicos o manuales. Eliminar polvo.

Sellado: Aplicar una o dos capas a brocha de "SELLADORA EXTRA". Dejar secar 12 horas a 20° C entre capas.

Acabado: Aplicar dos capas a brocha de "FERROLAC MATE". Dejar secar 12 horas a 20° C entre capas.

## Observaciones

**Tiempo de almacenaje:** 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.